

Ключові функції

Щоб повторити дію або вийти без зміни значення:

Щоб вибрати параметр:

Щоб підтвердити значення параметра:

Створення етикеток для управління обладнанням

1 Натисніть

Коли з'явиться повідомлення "Перепис. текст?", натисніть

2 Введіть текст в поле "Назва продукту", відмічене символом на наступному зображенні.

3 Натисніть, щоб перейти до наступного рядка, і введіть текст.

4 Натисніть

Дисплей

Етикетка

Текст в відобразитиметься в цій клітинці.

Учетный №
Дата
Отдел
Note PC

Наимен. продукц.
Учетный №
Дата
Отдел
Note PC

ПАН'ЯТКА

Щоб створити не етикетку для управління обладнанням, а етикетку іншого типу, натисніть або

Встановлення спеціальних параметрів друку

Примірки

Коли вибрано значення "До зупинки", етикетки друкуватимуться безперестанно, поки не буде натиснута кнопка.

Дзеркальн. друк

Увімк. Вимк.

1 Натисніть

2 Виберіть функцію за допомогою кнопок і натисніть

3 Виберіть потрібний варіант за допомогою кнопок і натисніть

Якщо вибрано значення "Примірки" – "Ввести кількість", введіть кількість примірників і натисніть

4 Виберіть "Почати друк?" за допомогою кнопок і натисніть

Почнеється друк.

Параметри друку

Щільн. друку

Сім рівнів налаштування. Стандартне значення "0".

Автовідріз

Якщо вибрано значення "Вимк.", етикетку не буде відрізано автоматично. Щоб відрізати стрічку, скористайтесь функцією "Под. і відріз".

1 Натисніть

2 Виберіть функцію за допомогою кнопок і натисніть

3 Виберіть потрібний варіант за допомогою кнопок і натисніть

Додавання розділового знаку

Натисніть (або) , щоб вибрати наступний розділовий знак.

* Розташування кнопки розділових знаків та символи, позначені на цій кнопці, відрізняються в залежності від регіону продажу принтера.

Додавання надсимвольних знаків

Щоб ввести, наприклад, літеру "É"

1 Натисніть

2 Натисніть

Відобразиться список символів.

3 Виберіть символ за допомогою кнопок і натисніть

ПАМ'ЯТКА

Список доступних символів з надсимвольними елементами наведено на окремому аркуші "Список символів".

Ініціалізація параметрів

Якщо пристрій не працює належним чином, наприклад, якщо інформація на дисплеї відображається неправильно, необхідно виконати ініціалізацію параметрів.

Увага!

Ця функція виконує ініціалізацію параметрів. Ініціалізацію слід виконувати вкрай обережно. Весь створений текст буде втрачено, а всі змінені параметри скинуто на стандартні значення.

1 Якщо живлення увімкнено, натисніть, щоб вимкнути живлення.

2 Натисніть і утримуйте кнопки, потім натисніть кнопку

3 Коли відобразиться повідомлення, натисніть кнопку

ПАН'ЯТКА

Параметри буде ініціалізовано.

Коли відобразиться повідомлення

В цьому розділі пояснюються дії, які слід виконати, якщо відображається одне з наступних повідомлень.

Перевір батарею
Заміни лужн. бат

Батареї розряджено. Вимкніть живлення і замініть батареї на нові.

Перевір батарею
Заміни Ni-MH бат

Порядок заміни батарей див. у розділі "Використання батарей (наявних у продажу)"

Кришка відкрита!
Живлення вимк.

Відкрита верхня кришка. Закрийте кришку й увімкніть живлення знову.

Вставте стрічку

Перевірте, чи встановлено належним чином картридж із стрічкою. Порядок встановлення картриджа із стрічкою див. у розділі "Встановлення картриджа із стрічкою"

Перевір картридж зі стрічкою

Встановлена стрічка не підтримується. Встановіть належний картридж.

Встав стрічку 24"

Можливий друк лише на стрічці 24 мм. Встановіть стрічку 24 мм.

Стрічка завузька

Друк на встановленій стрічці неможливий. Встановіть ширшу стрічку.

Забгато рядків

Видаліть частину рядків, оскільки їх кількість перевищує вказане значення.

Довжина друк. завелика!

Скоротіть текст. Друк неможливий, оскільки довжина тексту перевищує 16 м.

Текст задовгий
Продовжити?

Довжина тексту перевищує вказану довжину. Скоротіть текст або натисніть, щоб надрукувати текст даної довжини.

Закінчилися номери п/п!

Одночасно можна використовувати лише одну послідовність номерів.

Закінч. штрихкод

Одночасно можна створити лише один штрихкод.

Завелик. QR CODE

Виконайте одну з наступних дій: Виберіть ширшу стрічку Зменшіть текст або розмір клітинки. Зменшіть значення "Рівень ЕСС".

Перегрів!

Перегрів друкувальної голівки. Вимкніть живлення, вийміть картридж із стрічкою і дайте принтеру охолонути.

Збий двигуна!

Відхилення в роботі двигуна. Живлення автоматично вимикається. Увімкніть живлення. Якщо помилка повторюється, зверніться до центру підтримки клієнтів Epson.

Створення етикеток для кабелів

Кіль:В

Кіль:Г

Пран:В

Пран:Г

1 Натисніть

2 Виберіть функцію за допомогою кнопок і натисніть

3 Виберіть довжину і натисніть

4 Введіть літери або символи.

5 Натисніть

ПАМ'ЯТКА

• Якщо потрібно створити етикетку типу "Кіль:Г", використовуйте стрічку 24 мм.
• Щоб створити не етикетку для кабелів, а етикетку іншого типу:
1. Натисніть кнопку
2. Виберіть пункт "Вихід" і натисніть

Створення закладки або складної етикетки

Закл.В

Закл.Г

Панель

Створення етикеток однакової ширини, якщо вказано довжину в параметрі "Довжина".

TV DVD Blu-ray

Якщо вибрано значення "Авто" для параметра "Довжина", поля етикетки будуть однаковими.

1 Натисніть

2 Виберіть функцію за допомогою кнопок і натисніть

3 Виберіть довжину і натисніть

4 Введіть літери або символи.

Якщо вибрано значення "Панель", натисніть і введіть текст для наступної етикетки.

Панч-панель

5 Натисніть

ПАМ'ЯТКА

• Стрічку 6 мм для цієї функції використовувати не можна.
• Щоб створити етикетку іншого типу, не закладку чи складну етикетку:
1. Натисніть кнопку
2. Виберіть пункт "Вихід" і натисніть

Переключення між великими і маленькими літерами

1 Натисніть

Щоб ввести великі літери, введіть їх, утримуючи кнопку

ПАМ'ЯТКА

Цей індикатор відображає регістр символів. "Дисплей"

Переключення розкладки між англійською та кирилицею

1 Натисніть

Розкладку клавіатури можна переключати між кирилицею та англійською.

ПАМ'ЯТКА

Індикатор відображає вибрану розкладку клавіатури. "Дисплей"

Клавіша Enter

Додавання рядка

1 Натисніть

Щоб розірвати рядок, помістіть курсор в місце розриву рядка і натисніть

Другий рядок

ПАМ'ЯТКА

Якщо з'явиться повідомлення "Забгато рядків", зменшіть кількість рядків.

Додавання нового блоку

Розділивши текст на блоки, можна міняти стиль та кількість рядків в окремих блоках.

Дисплей

Етикетка

1 Натисніть

Новий блок починається з символа одразу після курсора.

Чищення

УВАГА!

Перш ніж починати чищення, вимкніть живлення пристрою й від'єднайте адаптер змінного струму.

Зовнішні поверхні

Витріть бруд м'якою тканиною. Якщо поверхня дуже брудна, витріть її змоченою у воді викрученою тканиною.

УВАГА!

Не використовуйте для чищення хімічно активні речовини та розчинники, такі як спирт, розбіджувач чи бензин, або спеціальні ганчірки для чищення, просякнуті хімічно активними речовинами.

Друкувальна голівка

Очистіть друкувальну голівку ватною паличкою.

Створення етикетки або редагування вже створеної етикетки

Текст, введений до вимкнення принтера LW-700, зберігатиметься, якщо його не витерти або не виконати ініціалізацію параметрів. Отже, після увімкнення принтера LW-700 на дисплеї відобразитиметься текст, введений перед тим, як LW-700 було вимкнено.

Якщо текст відображається:

• Переписіть текст, що відображається. (Старий текст буде видалено).
• Натисніть або і виберіть номер етикетки, в якій немає тексту, а тоді введіть текст.

Якщо текст не відображається:

Введіть текст.

Щоб створити наступну етикетку:

Натисніть або і виберіть номер етикетки, а тоді введіть текст.

ПАМ'ЯТКА

Номер етикетки повинен бути від 00 до 99. Одночасно можна створити до 100 етикеток.

Декоративне оформлення етикетки (Меню Редагування)

Етикетки можна прикрашати, використовуючи наступні можливості.

Довжина > Авто, від 3,0 до 40,0 см

Здає довжину етикетки.

Якщо вибрано значення "Авто", довжина етикетки вибирається відповідно до поточного тексту.

Встановивши довжину етикетки, задайте вирівнювання тексту, вибравши один з наступних параметрів: Зліва, По центру, По ширині, Справа.

Рамка і табл.

Список символів" на окремому аркуші

Вставка рамки тексту або таблиці.

Поля > Мінімум, Вузьке, Середнє, Широке, Шир стрічки /3, Ширина стрічки

Здає ліве і праве поле.

Макет > Зліва, По центру, По ширині, Справа

Вирівнювання тексту, коли використовується декілька рядків.

Стиль > Контур, Звичайн., 3 тінню, Т+Кон

Застосовує до тексту вибраний стиль символів.

Міжсимв.інтерв > Немає, Вузька, Звичайна, Широка

Здає значення інтервалу між символами.

Межі та лінії > Закресл., Підкресл., Немає, Межа, Округл меж, 3 тінню, Сітка+гр., Круг сітка

Застосовує до тексту значення межі, підкреслювання, лінії тощо.

Ширина симв. > Найменший, Малий, Вузька, Звичайний, Розрідж.

Дозволяє змінювати ширину та висоту символів.

Фон > Немає, 1 Хвиля, 2 Ромб, 3 Квітка, 4 Карти, 5 Арабеска, 6 Сітка, 7 Пунктир

Здає фоновий малюнок.

Жирн. і курсив > Курсив, Звичайна, Жирний, Ж+К

Відображення тексту жирним або курсивом.

Вертикальна > Вимк., Увімк.

Дозволяє задати вертикальну орієнтацію етикетки.

Якщо вводяться двозначні числа

Заздалегідь встановіть для параметра "Вертикальна" значення "Увімк.". 1. Натисніть кнопку 2. Виберіть пункт "Двозн. числа" за допомогою кнопок і натисніть кнопку 3. Введіть числа і натисніть

Зміна шрифту

1 Натисніть

Буде змінено шрифт всього тексту.

Шрифти відображаються в наступному порядку: SansS. → SansS.HG → SansS.ST → Gothic → B.Gothic → Roman → US Roman → CL Roman → Mincho → Gyosho → Reisho → BR → CB → Script PL → назад до SansS.

ПАМ'ЯТКА

Щоб змінити значення цього параметра для окремого рядка або символа, скористайтесь кнопкою

Зміна розміру шрифту

1 Натисніть

Натискайте поки не з'явиться потрібний розмір шрифту.

Додавання символу

1 Натисніть

Символ

2 Виберіть категорію за допомогою кнопок і натисніть

Офіс

3 Виберіть символ за допомогою кнопок і натисніть

ПАМ'ЯТКА

Список доступних символів наведено на окремому аркуші "Список символів".

Меню Параметри

Для зручності використання принтера LW-700 можна налаштувати наступні параметри.

Контрастність

Можна налаштувати різницю між світлими та темними зображеннями на дисплеї.

Підсвічування

Вмикає і вимикає підсвічування дисплея.

Тип батарей

Якщо використовуються нікель-гідридні батареї, виберіть значення "Ni-MH".

Стандартне значення "Лужна".

Мова

Можна вибрати мову, якою відобразитиметься інформація на дисплеї, з наступного списку: Русский, Український, English

Порядок встановлення

1 Натисніть

2 Виберіть функцію за допомогою кнопок і натисніть

3 Виберіть потрібний варіант за допомогою кнопок і натисніть

Додавання символу

1 Натисніть

Символ

2 Виберіть категорію за допомогою кнопок і натисніть

Офіс

3 Виберіть символ за допомогою кнопок і натисніть

ПАМ'ЯТКА

Список доступних символів наведено на окремому аркуші "Список символів".

Зміна розміру шрифту

1 Натисніть

Натискайте поки не з'явиться потрібний розмір шрифту.

Створення етикеток з порядковими номерами

1 Натисніть

2 Введіть число (0-9 або 00-99) або літеру (A-Z або a-z) і натисніть

3 Виберіть кількість повторень за допомогою кнопок і натисніть

Якщо кількість повторів дорівнює двом або більшому числу, та ж сама етикетка друкуватиметься вказану кількість разів, а потім порядковий номер або латинську літеру буде збільшено.

Якщо на етапі 2 буде введено однозначне число, наприклад "2", відобразиться наступне.

2 симв. № п/п

Увімк. Вимк.

Увімк.: після "9" йде "10", і так до "99".

A-9 → A-10 A-11 ...

Вимк.: після "9" номер повертається до "0".

A-9 → A-0 A-1 ...

Додавання штрихкоду

Підтримуються штрихкоди наступних типів: EAN-8, EAN-13, CODE128, CODE39, QR CODE, ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E

1 Натисніть

2 Виберіть потрібний варіант за допомогою кнопок і натисніть

Перейдіть до наступного параметра, поки не завершите налаштування.

3 Коли на дисплеї з'явиться символ [], введіть номер штрихкоду.

ПАМ'ЯТКА

Одночасно можна створити лише один штрихкод.

Кнопка видалення

Видалення символів

1 Натисніть

Витирає попередній символ.

Видалення рядків

1 Натисніть біля номера рядка.

Видалення всього тексту

Увага!

Ця операція видаляє весь текст для поточної етикетки. Видалений текст неможливо відновити.

1 Натисніть

2 Коли з'явиться повідомлення "Вид. весь текст?", натисніть

ПАМ'ЯТКА

Щоб вийти, не видаляючи текст, натисніть